



Öffnen des Revisionsdeckels im System SKT OPOTERM

Zum Öffnen des Revisionsdeckels im System SKT OPOTERM von unten sollte das dafür vorgesehene Spezialwerkzeug verwendet werden. Das Werkzeug ist speziell für das Öffnen der Revisionsdeckel aller Kastengrößen ausgelegt und insbesondere für die Revision von unten bestimmt.



Um den Kasten problemlos zu öffnen, schieben Sie das Werkzeug so in den Spalt zwischen Revisionsdeckel und Seitenteil, dass der Teil des Werkzeugs ohne Aussparung zum Fenster hin zeigt.



Dadurch befindet sich die Kante des Werkzeugs auf Höhe der speziellen Aussparung im Revisionsdeckel, was das Öffnen erheblich erleichtert.

Hinweis: Statt des Spezialwerkzeugs kann auch ein flacher Spachtel verwendet werden, wie er zum Verspachteln mit Gips benutzt wird. Den Spachtel ebenfalls in den Spalt zwischen Revisionsdeckel und Seitenteil einführen und den Deckel vorsichtig aufhebeln.